

**СДРУЖЕНИЕ „БОЛКАН КОНТЕСТ ГРУП“
КАРЛОВО, УЛ. „ПАЗАРНА“ №10, ЕТ.2
ТЕЛ. +359 887 593735, E-mail: lz1nk@yahoo.com**

**Условия за провеждане на КВ първенство
„Васил Левски - 2017“**

Дата на провеждане: месец януари (07.01.2017 г.)

Време на провеждане: от 15:00 до 18:59 LZT

Вид работа: CW/SSB

Честоти: 3510 – 3560 за CW , 3700 – 3775 за SSB

Обмен:

Предава се поредният номер на връзката + поредният номер, приет от предния кореспондент.

Започва се с 001 000.

Повторна връзка с даден кореспондент може да бъде направена на всеки 30 минути по веднъж на всеки вид работа като разликата във времето на двамата кореспонденти не трябва да е повече от 3 минути.

Няма ограничения във времената за преминаване от CW на SSB и обратно.

Категории:

Клубни станции

Лични станции

Точки: по две точки за всяко QSO

Всеки участник, заел призово място, участва в класацията за Шампион на България по КВ (класираният се на първо място получава 80 т.)

Логове: логовете се изпращат във формат Кабрило не по-късно от 7 дни след състезанието на адрес: lz1bj@yahoo.com

Класиране и награди: първенците в двете категории се награждават с плакети, а класиралите се на второ и трето място в двете категории - с дипломи.

Закриването на състезанието и връчването на наградите ще се извърши по време на изложението „Хоби Радио“ в Казанлък.

Организаторът си запазва правото за промени в условията и във вида на наградите.

Организатор на КВ първенството „Васил Левски - 2017“ е Сдружение „Болкан контест груп“ – Карлово (LZ1KCG).

За повече информация и въпроси към LZ1NK – 0887 593735 или на lz1nk@yahoo.com

73! Успех на всички
LZ1NK / LZ7G

Select Contest Type for New Log

Log Type: LZDOMESTIC

Start: 2016-01-24 18:00:00

Contest: Associated Files

Category

Operator: SINGLE-OP-ASSISTED

Band: ALL

Power: HIGH

Mode: MIXED

Overlay: N/A

Note - the program does not validate categories.

State for Log Type: QSOPARTY

Show Show

Sent: # Omit RST: E.g. CQWW: 05 SS: Update Ops from Log

Operators: LZ1YQ

Soapbox:

OK Hel Canc

CW Message Editor - File: C:\Users\Kris\Documents\N1MM Logger+\FunctionKeyMessages\CW Default Messages.mc

File Edit Help

```

# RUN Messages
#####
F1 Cq, {MYCALL} <<<<test>>>>
F2 Exch, {EXCH} {LASTEXCH}
F3 Tu,<<<<<tu>>>>> {MYCALL}
F4 {MYCALL},{MYCALL}
F5 His Call,!
F6 Repeat, {EXCH} {LASTEXCH}
F7 Empty,?
F8 Agn?,agn?
F9 Nr?,nr?
F10 Call?,cl?
F11 Empty,
F12 Wipe,{WIPE}
#
#####
# S&P Messages
#####
F1 Qrl?, {MYCALL} <<<<test>>>>
F2 Exch, {EXCH} {LASTEXCH}
F3 Tu,tu {MYCALL}
F4 {MYCALL},{MYCALL}
F5 His Call,!
F6 Repeat, {EXCH} {LASTEXCH}
F7 Empty,?
F8 Agn?,agn?
F9 Nr?,nr?
F10 Call?,cl?
F11 Empty,
F12 Wipe,{WIPE}

```